




HANDLEIDING BINNENBOORD =2025

Installatie van de CANopen
binnenboord systemen



Gefeliciteerd met uw aankoop!
Wij zijn verheugd dat u voor een
WaterWorld aandrijving heeft gekozen.

De WaterWorld motoren worden met
uiterste zorgvuldigheid ontworpen en
geproduceerd. Alles is erop gericht om
u een veilige, betrouwbare, milieu-
en gebruiksvriendelijke aandrijving te
bezorgen, die u met veel plezier kunt
gebruiken.

Wij doen er alles aan om de
WaterWorld aandrijvingen steeds
verder te verbeteren. Als u
opmerkingen heeft over het ontwerp of
gebruik ervan zouden we het zeer
waarderen wanneer u ons daarover
informeert.

De contactgegevens vindt u op de
achterzijde van deze handleiding.

Wij raden u aan deze handleiding
zorgvuldig door te lezen, zodat u deze
aandrijving op de juiste manier
kunt installeren en gebruiken. Wij
wensen u daarmee veel plezier toe!

Team WaterWorld Electronics

INHOUDSOPGAVE.

1. INTRODUCTIE	07
Gebruik van deze handleiding	08
Waarschuwingen en symbolen	09
Serienummers	10
2. PRE-INSTALLATIE CHECKLIST	11
Stappenplan voor het installeren	12
3. VEILIGHEID	15
Algemene richtlijnen	16
Veiligheidsvoorzieningen van de aandrijving	19
Veiligheidsaanwijzingen voor de aandrijving	21
Veiligheidsaanwijzingen voor de accu's	23
Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik	26
Veiligheidsvoorziening van de rotatiesensor	29

11. BIJLAGEN	105
Ray-link	106
Ray-link aansluitschema	108
VE-link	109
VE-link aansluitschema	111

1. INTRODUCTIE.

- Gebruik van deze handleiding
- Waarschuwingen en symbolen
- Serienummers



Gebruik van deze handleiding.

Deze handleiding bevat essentiële informatie voor het veilig gebruik van de WaterWorld elektrische aandrijvingen. Zowel het onderhoud als het verhelpen van mogelijke storingen worden in deze handleiding behandeld.

Het is van cruciaal belang dat elk persoon die verantwoordelijk is voor de installatie van dit systeem, evenals iedereen die de motor zal gebruiken, deze handleiding grondig bestudeert. Het is noodzakelijk om de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding nauwlettend op te volgen en uit te voeren.

De installatie en het onderhoud van de WaterWorld motoren moet worden uitgevoerd door gespecialiseerde en bekwame installateurs, die zich houden aan de geldende wet- en regelgeving, in combinatie met de veiligheidsaspecten die in deze handleiding worden vermeld.

Bewaar deze handleiding bij uw systeem op een veilige en goed bereikbare plek! Een kopie of de laatste versie kunt u downloaden op www.waterworldelectronics.com.

Waarschuwingen en symbolen.



GEVAAR!

Een waarschuwing duidt op het risico op eventueel letsel voor de gebruiker/ installateur of omvangrijke materiële schade indien de gebruiker of installateur dit risico niet vermijdt.



WAARSCHUWING!

Bijzondere gegevens, respectievelijk geboden en verboden ten aanzien van schadepreventie.

LET OP!

Aanwijzingen die extra aandacht verdienen en opgevolgd moeten worden.



Serienummers.

U vindt het identificatie label met het serienummer op de bovenkant van de motorregelaar. Daarop staat de fabrikant, het typenummer en het unieke serienummer van de motor c.q. motorregelaar vermeld. Het serienummer begint met de letters WW en staat vermeld achter de tekst "Serial:". Hieronder staat nog een tekst beginnend met WW (21113085), dit is het artikelnummer van de motorregelaar.

De motor heeft zijn eigen serienummer. Deze is te vinden aan de bakboord zijde van het motorhuis.

Beide nummers zou u op uw factuur terug moeten vinden. Dit kan belangrijk zijn i.g.v. garantie.



LET OP! Verwijder nooit de identificatie labels en/of andere stickers op de motor!

2. PRE-INSTALLATIE CHECKLIST.

- **Stappenplan voor het installeren**

Stappenplan voor het installeren.

1. Lees de handleiding door.

Wij streven ernaar u een uiterst uitgebreide handleiding te bieden. Deze omvat niet alleen aspecten met betrekking tot de WaterWorld binnenboordmotor, maar ook informatie over de gehele boot, de propeller en de accu's. Desondanks is het belangrijk op te merken dat elke installatie uniek is en moet worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon.

2. Controleer of u alles hebt ontvangen dat in de leveringsomvang hoort.

Ranschik alle onderdelen overzichtelijk en vergelijk deze met de lijst in hoofdstuk 4 van deze handleiding en bijgevoegde pakbon. Als u vragen heeft, neem dan direct contact op met uw leverancier voor verduidelijking.

3. Prepareer de boot om in een schone en droge omgeving het systeem aan te kunnen leggen.

Indien de volgende aspecten niet aan de vereisten voldoen, dienen deze voorafgaand aan de installatie te worden aangepakt:

1. Geen permanent bilgewater op de locatie van de motorinstallatie:

Zorg ervoor dat er geen permanent bilgewater aanwezig is op de plek waar de motor wordt geïnstalleerd.

2. Effectieve beveiliging tegen het vollopen van de boot:

Zorg voor een goed functionerende bilgepomp op de juiste plaats in de boot om te voorkomen dat de boot volloopt.

3. Overwegingen voor componentplaatsing:

Voorkom lekkage of condensvocht van bovenaf bij het plaatsen van componenten. Pas de plaatsing indien nodig aan of bedek de componenten van bovenaf af.

4. Zorg voor goede ventilatie:

Zorg voor voldoende ventilatie in de relevante ruimte(s) om vocht te laten verdampen en de ruimte te laten ventileren.

Zorg ervoor dat er een goede luchtstroom is.

5. Een soepel lopend en correct uitgelijnd schroefas systeem:

Controleer of het schroefas systeem soepel loopt en correct uitgelijnd is.

Een stroef lopend schroefas systeem kan leiden tot;

- Verhoogd brandstofverbruik, wat resulteert in een kortere gebruikstijd.
- Oververhitting van de motor
- Trager reageren bij gasgeven.
- Minder gecontroleerde gashendel; de motor kan met te veel vermogen starten nadat voldoende kracht is opgebouwd.

6. Zorg ervoor dat deze punten in orde zijn voordat u verdergaat met de installatie.

4. Maak de juiste propeller keuze.

Bekijk ons advies op pagina 87 van deze handleiding.

5. Controleer de toegankelijkheid van de componenten.

Zorg dat alle componenten toegankelijk blijven voor service en onderhoud.

6. Zorg voor een goede gewichtsverdeling in de boot.

Het accupakket kan aanzienlijk zwaar zijn; zorg voor een gebalanceerde gewichtsverdeling in de boot. Zorg ervoor dat de accu's toegankelijk zijn voor onderhoud aan de accuaansluitingen en bedrading, en in het geval van natte accu's, voor het bijvullen met gedestilleerd water. Voor WaterWorld LFP-accu's is het essentieel dat de aan/uit-schakelaar altijd toegankelijk is.

7. Kies de juiste dikte bekabeling.

Raadpleeg pagina 48/49 voor de juiste kabelkeuze. Zorg ervoor dat de kabels niet onnodig lang zijn. Om een gelijke ontlading van meerdere accu's te garanderen, is het belangrijk dat zowel de lengtes van de kabel vanaf de hoofdpositieve terminal als de hoofdnegatieve terminal gelijk zijn.

8. Lees de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 3 voordat u iets aansluit.

Lees daarna het deel van de handleiding over het betreffende component. Sluit altijd aan volgens het aansluitschema op pagina 39/40.

9. Start de installatie.

3. VEILIGHEID.

- Algemene richtlijnen
- Veiligheidsvoorzieningen van de aandrijving
- Veiligheidsaanwijzingen voor de aandrijving
- Veiligheidsaanwijzingen voor de accu's
- Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik
- Veiligheidsvoorziening voor rotatiesensor

Algemene richtlijnen.

Lees en volg de veiligheids- en waarschuwingsinstructies in deze handleiding!

- Houd u aan lokale wetten en voorschriften en de vereiste kwalificaties.
- Het negeren van de instructies kan leiden tot letsel en materiële schade. WaterWorld Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van handelingen die in strijd zijn met deze handleiding.
- **Voorgeschreven spanning van het voortstuwingssysteem:**
Het voortstuwingssysteem moet werken bij de voorgeschreven spanning.
- In de standaardinstelling is dit nominaal 48 volt. Minimaal 42 volt, maximaal 60 volt.
- Er is een speciale instelling voor specifieke lithiumbatterijen die werken op een lagere nominale spanning van 44 volt; bij deze instelling is het minimum 37 volt.
- **Specifiek gebruik:**
Het systeem is uitsluitend bedoeld voor het aandrijven van boten. Voor ander gebruik kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld en vervalt in alle gevallen de garantie.
- Houd de elektronica uit de buurt van water.
- **Installatie en reparatie:**
Installatie en reparatie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende installateur, aangewezen door WaterWorld.

Veiligheidsvoorziening voor rotatiesensor.

Het is mogelijk om de motor sensorloos aan te sturen voor het geval de rotatiesensor uitvalt.

Hoe te handelen wanneer de rotatiesensor uitvalt

Standaard wordt er overgeschakeld naar sensorloze aansturing. Wanneer de motorregelaar een defecte sensor detecteert, wordt de motor uitgeschakeld. Er verschijnt een foutmelding op het scherm:

- EFS14 Position sensor fault
Set throttle to neutral for sensorless drive

Zet nu de gashendel in de neutrale stand. De motor wordt nu sensorloos aangestuurd.

Er blijft vanaf nu een waarschuwing actief in het scherm:

- EWS09 Position sensor fault (Sensorless drive active)

Een hybride systeem zal nu niet meer kunnen regenereren. Wanneer de hybride mode wordt ingeschakeld, zal de volgende waarschuwing actief worden:

- EWS10 Charging disabled (Position sensor fault)

Probeer het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen: Controleer of de kabel van de rotatiesensor goed is aangesloten. Als dat niet het geval is, sluit deze dan aan, herstart de motorregelaar en kijk of het probleem is opgelost. Neem anders contact op met uw leverancier. Na het opnieuw opstarten van de motorregelaar zal er weer worden overgeschakeld naar aansturing met rotatiesensor. Als het probleem niet is opgelost, zal de sensorloze aansturing weer worden ingeschakeld.

4. LEVERINGSOMVANG.

- Inhoud van het WaterWorld pakket

Inhoud van het WaterWorld pakket.



Standaard leveringspakket omvat:

- Inboard basis module
- Motorregelaar met roestvrijstalen motorsteunen
- Display
- Side-mount gashendel (top-mount optioneel, vraag je leverancier)
- Relais (geïntegreerd in motorregelaar bij type 4.0i)
- Contactslot met 2 sleutels
- Datakabels (inbegrepen bij de afzonderlijke componenten)

Niet inbegrepen:

- **Hoofdstroomschakelaar**
- **Zekeringen voor individuele accu's**



Motorsteunen:

Verstelbare bevestiging aan de buitenkant van het frame.

LET OP! Tijdens de installatie worden de steunen omgekeerd en de motor zal in de steunen hangen in plaats van erop te staan.



Stuwdrukklager:

Geïntegreerd in de motor, as voorzien van een flens ter bevestiging van een tegenflens (**niet meegeleverd**) om de schroefas (**niet meegeleverd**) te bevestigen.

Op de afbeelding ziet u de flens.

Deze mag, wanneer nodig, alleen met een poelietrekker worden verwijderd.

Sla nooit met een hamer op de flens!

Bij continu 10 kW of 20 kW is het advies om een extern stuwdrukklager te gebruiken.



Contactslot:

Het contactslot wordt geleverd met 2 sleutels en een kabel van 3 meter (gemakkelijk te verlengen indien nodig).

Elke set sleutels is uniek.

Als u de sleutel verliest, kunt u het beste een nieuw contactslot kopen.

Het contactslot heeft een IP65-waarde.



Digital display:

Het digitale kleurendisplay met aanraakfunctionaliteit wordt geleverd met een 3-meter RJ45 datakabel. Het display heeft een IP65-waarde. Let op dat het display in een open boot zeer heet kan worden in direct zonlicht. We raden aan het display af te dekken met goede ventilatie om het te beschermen tegen weersomstandigheden wanneer de boot niet in gebruik is.

Bij montage in een aluminium console, zorg ervoor dat de console (natuurlijke) ventilatie heeft om te voorkomen dat vocht via de achterkant van het display binnendringt. Instructies voor het instellen en aflezen van het display zijn te vinden op pagina's 55 en 57.



Gashendel:

Bij de standaard levering wordt een gashendel voor zijmontage geleverd inclusief 1,5m RJ45 datakabel. In het netwerk van een standaard inboard systeem kunt u maximaal 2 gashendels moteren en instellen. Er zijn andere type gashendels verkrijgbaar voor bijvoorbeeld topmontage. Vraag uw dealer voor meer informatie.




Eindweerstand:

Afhankelijk van het type systeem worden er één (4.0i) of twee eindweerstand (10.0i en 20.0i). Plaats deze eindweerstand in de overgebleven open datapoorten. De specifieke datapoorten waarin u ze plaatst, zijn niet relevant, omdat alle componenten in serie met elkaar kunnen worden geschakeld. De volgorde waarin u dit doet is ook niet van belang. Raadpleeg het aansluitschema op pagina 39/40 voor meer informatie.



Relais:

Het relais wordt geleverd bij de 10.0i en 20.0i systemen en past op de stekker met gelijk gekleurde draden op de 23- of 35-polige stekker. Bij de 4.0i is het relais geïntegreerd in de motorregelaar. Het relais dient te worden gemonteerd met de rode draad aan de zijde van de batterij. Zie het aansluitschema op pagina 39/40 voor meer informatie.



LET OP!


Niet meegeleverd in de standaard leveringsomvang zijn trillingsdempers, zekering met zekeringhouder voor in de accukabels, hoofdstroomschakelaar en accupakket met lader. Vanaf 2022 levert WaterWorld haar eigen lithiumaccu's. Neem contact op met WaterWorld of uw leverancier en vraag naar de mogelijkheden.



5. INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM.

- Aansluitschema
- Plaatsing van de motor
- Accu's
- Acculader
- Aanbevolen kabeldiktes
- Hoofdstroom schakelaar
- Hoofdzekering
- Het relais
- De gashendel
- Het display
- Het contactslot
- Aansluiten gashendel, display en contactslot
- Instellen van het display
- Instellen van de motorregelaar voor verschillende voltages lithium accu's
- Testen en in bedrijf stellen


WW-9402
Connection 4.0i >2025
Version 2025



- ¹ Not supplied by WaterWorld
² See connection diagram of cable harness
³ 1.6x nominal amp
⁴ For Regeneration pack



WW-9402
Connection diagram 10.0i/20.0i >2025
Version 2025



- ¹ Not supplied by WaterWorld
² See connection diagram of cable harness
³ 1.6x nominal amp
⁴ For Regeneration pack



Plaatsing van de motor.

De inboard motor kan het beste worden geïnstalleerd met behulp van het volgende stapsgewijze plan:

Montage-instructies voor het WaterWorld voortstuwingssysteem.

Stabiliteit en veiligheid:

Zorg ervoor dat u stabiel staat bij het bevestigen van uw voortstuwing.

Monteer de motor alleen op het land. Het monteren van de motor in het water kan materiële schade veroorzaken.

Til het WaterWorld-systeem niet alleen op en gebruik een geschikt hefapparaat.

Aansluiten van componenten:

Sluit de gashendel en batterijen pas aan na het monteren van het voortstuwingssysteem op de boot. Het boren van gaten in de romp van de boot kan de rompstructuur verzwakken. Dit moet worden gecompenseerd door extra dwarsbalken, frames of andere versterkingen toe te voegen. Afhankelijk van de rompstructuur kan een voldoende grote rugplaat nodig zijn tussen de romp en de borgmoeren binnenin de boot. Zorg ervoor dat de romp van de boot stabiel genoeg is om de aandrijfeenheid en de resulterende voortstuwingskrachten te weerstaan.

Verwijderen van motorafdekkingen:

Verwijder de motorafdekkingen van de motor en plaats deze zorgvuldig op een veilige locatie.

Montage van de motor:

Monteer de motor op een fundering en trillingsdempers die geschikt zijn voor het absorberen en overbrengen van de stuwkracht van het systeem naar de boot.

Gebruik bij voorkeur een flexibele koppeling tussen de motorflens en de schroefas. Dit voorkomt trillingen in de boot en compenseert voor onvolkomenheden veroorzaakt door de kwaliteit van het schroefassysteem of de uitlijning

WAARSCHUWING! Als u ervoor kiest om de motor zonder trillingsdempers te monteren, is het cruciaal dat de motor zeer goed is uitgelijnd met de as, zelfs als u een flexibele koppeling gebruikt. Bovendien kan dit leiden tot extra geluid, vooral in aluminium boten.

LET OP! Gezien het gewicht kunt u de 4.0i, 10.0i of 20.0i het beste in de boot takelen. Daartoe draait u het meegeleverde hijs oog (zie afbeelding) bovenin de motor, waar schroefdraad is voorzien. Daaraan kunt u de motor met een takel optillen en laten zakken.

WAARSCHUWING! Til het WaterWorld-systeem niet alleen op en gebruik een geschikt hijsapparaat.

Zijsteunen van de motor:

De zijsteunen op de motor worden geleverd met de steunen naar beneden gericht. In de meeste gevallen moeten deze worden omgekeerd, zodat de motor in de steunen hangt zoals getoond in het voorbeeld.

Flexibele koppeling:

Gebruik bij voorkeur een flexibele koppeling tussen de motorflens en de schroefas. Dit voorkomt trillingen in de boot en compenseert voor onvolkomenheden in het schroefassysteem of de uitlijning.



LET OP! Als de schroefas direct op de motor wordt gemonteerd met een starre verbinding, moet de motor zeer goed uitgelijnd zijn om schade aan de elektronica en connectoren te voorkomen. Sla nooit met een hamer op de schroefas; dit kan de lagers in uw motor beschadigen. Gebruik voor het demonteren van de propeller altijd een poelietrekker.



LET OP! Bij een WW 4.0i, WW 10.0i of WW 20.0i motor in een zwaar schip, of bij professioneel gebruik met veel vaaruren, is het aanbevelenswaardig om een extern stuwdrukklager toe te passen. Dit voorkomt overbelasting van de rubber motorsteunen en het stuwdrukklager in de motor. Bij twijfel, neem contact op met uw leverancier.

Motorregelaar en bekabeling:

De motorregelaar van WaterWorld wordt geleverd met een rode en zwarte accukabel die reeds gemonteerd zijn aan de motorregelaar kant. De rode kabel (plus) wordt aangesloten op het relais.

Wij adviseren de volgende kabeldiktes:

- 4.0i : 35mm² cable
- 10.0i : 70mm² cable
- 20.0i : 90-120mm² cable

Voor meer informatie over kabeldikte, raadpleeg pagina 46 van deze handleiding.

Als u kabels langer dan 5 meter gaat gebruiken, raden wij aan dikkere bedrading te gebruiken. De motor en motorregelaar worden gekoeld door ventilatoren. Zorg ervoor dat er vrije luchtstroom is om warmte af te voeren. Indien nodig, moeten ventilatieroosters aan de bovenkant aan de zijkant worden gemonteerd om de aanvoer van frisse lucht en de afvoer van warme lucht mogelijk te maken.

LET OP! WaterWorld neemt geen verantwoordelijkheid voor prestatieverlies, schade of andere problemen door onvoldoende ventilatie van het systeem.



Montageopties:

In de standaarduitvoering zijn motor en motorregelaar in één frame gemonteerd en zijn deze componenten af fabriek al onderling aangesloten. Daar hoeft u niets meer aan te doen. Als er niet voldoende ruimte is voor de motorregelaar direct achter de motor, of als er accu's boven de motor worden geplaatst, kunt u de motorregelaar apart op een andere plaats in de boot monteren. Daartoe kan deze uit het frame worden verwijderd, en kan het achterste deel van het frame aan beide zijden eveneens worden weggehaald. De fasekabels mogen maximaal 50% langer worden gemaakt dan af fabriek. Vraag hiervoor altijd een deskundige.

LET OP! Als u de motorregelaar extern van de motor wilt monteren, dient dit in overleg met WaterWorld te gebeuren door een erkend installateur!



Accu's.

LET OP! Zorg dat er bij het plaatsen en monteren van het systeem nooit spanning op het systeem staat!

Accupakket voor 48 Volt:

De aandrijving werkt op 48 Volt. Zorg voor een accupakket dat geschikt is voor deze toepassing in zowel kwaliteit als capaciteit. Gebruik tractie-, semi-tractie-, deep-cycle of lithium-accu's die voldoen aan de specificaties.

LET OP! Bij twijfel over de specificaties van lithium-accu's is het raadzaam te overleggen met WaterWorld. Onjuiste specificaties kunnen de accu's of de motor beschadigen als beide niet compatibel zijn.

Plaatsing van de accu's:

Plaats de accu's zodanig in het schip, dat:

- Het gewicht goed is verdeeld en de boot netjes recht op de waterlijn ligt.
- De accu's na installatie niet kunnen schuiven in de boot.
- De accu's bereikbaar zijn voor het aansluiten van de kabels en voor latere servicewerkzaamheden.
- De accu's niet in de weg zitten in het dagelijks gebruik van de boot.
- Het bekabelen naar de motor en de lader goed mogelijk is zonder onnodige kabellengte.

Controle van de accuspanning:


Controleer de individuele spanning van alle accu's en zorg dat deze binnen 0,1 Volt gelijk zijn aan elkaar voordat u de accu's onderling gaat verbinden. Als dit niet het geval is, moeten eerst alle accu's individueel volledig worden opgeladen.

Verbinding van de accu's:

Verbind de accu's onderling volgens het toepasselijke schema.

Hieronder staan voorbeelden van 4 x 12 Volt accu's in serie en 8 x 6 Volt accu's in serie.

WAARSCHUWING! Raadpleeg ook de handleiding van de lithium accu's voor de juiste installatie.



WAARSCHUWING! Wacht met het verbinden van de accu's met de rest van het systeem totdat alles is aangesloten en getest op kortsluitingen.

Acculader.

De acculader moet gekozen zijn bij het accupakket en daarvoor geschikt zijn op het gebied van voltage, laadvermogen in ampères, soort accu's en gebruik in een boot.



LET OP! Denk bij de plaatsing van de lader goed na over dezelfde zaken als bij de motor en accu's. Vocht, bereikbaarheid, bekabeling, ventilatie, etc.



WAARSCHUWING! Als u een WaterWorld acculader gebruikt, raadpleeg dan de handleiding van de lader voor meer informatie.

Aanbevolen kabeldiktes.

Waterworld 4.0i: tot 4.4 kW opgenomen vermogen, max. 92 Ampère.
Voor een 4.0i wordt een kabeldikte van 35 mm² geadviseerd.

Waterworld 10.0i: tot 11 kW opgenomen vermogen, max. 230 Ampère.
Voor de 10.0i wordt een kabel dikte van 70mm² geadviseerd.

WaterWorld 20.0i: tot 20 kW opgenomen vermogen, max 450 Ampère.
For the 15.0, a cable thickness of 95-120 mm² is recommended.

Bovenstaande gegevens gaan uit van kabel lengtes tot en met 5 meter.
Raadpleeg voor verder advies bij langere lengtes de tabel op de volgende pagina (pagina 49).

Zorg dat de hoofdstroomschakelaar, als het systeem eenmaal geïnstalleerd is, altijd UIT staat ("0" of "off"- stand) bij werkzaamheden aan de onderdelen en bij het ontkoppelen en verbinden van stroomkabels.

LET OP! De hoofdstroomschakelaar dient uitgeschakeld te zijn tijdens het laden van de accu's.




Hoofdzekering.

Monteer de hoofdzekering tussen de hoofdstroomschakelaar en de pluspool van de accu's, zo dicht mogelijk bij de accu, bij voorkeur in de accuruimte. Zorg dat deze hoofdzekering binnen in de boot zit, maar wel zichtbaar blijft door het openen van een luik. De capaciteit van de zekering in ampères dient ongeveer 1,6 keer zo groot te zijn als het maximale aantal ampères van de motor (zie de specificaties).

U kunt bij de motor meteen een ANL zekeringhouder en een ANL zekering mee bestellen.

Wij leveren de volgende waarden mee op de motorregelaar:

- WaterWorld 4.0i: 160A fuse
- WaterWorld 10.0i: 325A fuse
- WaterWorld 20.0i: 600A fuse




WAARSCHUWING! De hoofdzekering is niet inbegrepen in de standaard leveringsomvang.

Het relais.

Monteer het meegeleverde relais, in het geval van de 10.0i en 20.0i, in de (rode) pluskabel tussen de motor en de hoofdstroomschakelaar.

De losse rode draad met M8-oog komt op de bout van het relais aan de accukant, boven de accukabel. Zorg voor een goede connectie van deze rode draad, omdat een slechte verbinding kan leiden tot storingen bij het opstarten van de motor.

Aan het relais zit een stekker met 3 draden. Deze wordt op de motorregelaar aangesloten op de contrastekker. Deze heeft dezelfde kleur draden en past maar op één manier.



De gashendel.

- **Plaatsing:**

Monteer de gashendel op een geschikte plek, goed bereikbaar voor de bestuurder. Raadpleeg de website voor de tekening van de gashendel voor de juiste afmetingen.



- **Veiligheid:**

Zorg dat de gashendel zodanig is gemonteerd dat bemanningsleden van de boot er niet gemakkelijk tegenaan kunnen lopen, wat plotseling wegvaren of harder varen tot gevolg kan hebben. Monteer de gashendel zodanig dat in de neutrale stand de gashendel verticaal staat.

- **Standaardinstelling:**

LET OP! De gashendel is standaard als volgt ingesteld: door de hendel met de klok mee te bewegen gaat de boot vooruit, door hem tegen de klok in te bewegen gaat hij achteruit. Dit is de juiste stand als de hendel aan stuurboord tegen de stuurconsole wordt gemonteerd



- **Plaatsing aan bakboordzijde:**

Bij het plaatsen van de gashendel aan de bakboordzijde van de stuurconsole werkt het precies andersom. Door de hendel tegen de klok in te bewegen gaat de boot vooruit en door de hendel met de klok mee te bewegen gaat de boot achteruit.

- **Aanpassing van de richting:**

Om dit te bereiken kunnen de fasekabels worden omgedraaid zodat de propeller de andere kant opdraait. Daarnaast kan de positie van de gashendel in het display worden aangepast. Zie ook de instructies voor het instellen van het display. Dit dient enkel door een erkende dealer of installateur te worden gedaan. Meer informatie op pagina 57.

Het display.

Monteer het display op een geschikte locatie waar het duidelijk zichtbaar is voor de bestuurder van de boot.
Als het display in een open boot wordt gemonteerd, houd er dan rekening mee dat het display erg warm kan worden in direct zonlicht. We raden aan het display goed af te dekken en ventilatie te voorzien wanneer het vaartuig niet in gebruik is om het te beschermen tegen weersomstandigheden.

Bij montage in een aluminium console, zorg ervoor dat de console (natuurlijke) ventilatie heeft om te voorkomen dat vocht via de achterkant van het display binnenkomt.

Zorg ervoor dat het display correct is georiënteerd om te voorkomen dat het ondersteboven wordt geïnstalleerd!
LET OP! Bij onjuiste montage van het display vervalt de garantie.



Het contactslot.

Monteer het contactslot op de geëigende plek, goed bereikbaar voor de bestuurder, bijvoorbeeld naast het display of onder de gashendel.

De kabel kan, indien gewenst, verlengd worden.



Stap 7: Aansluiten op walstroom

- **Sluit de walstroom aan:**

Sluit de walstroomkabel aan.

- **Controleer de lader:**

Zorg ervoor dat de lader activeert en de juiste signalen geeft volgens de handleiding van de lader.

- **Controleer de accuspanning:**

Controleer na het activeren van het systeem op het display of de spanning van het accupakket de voorgeschreven laadspanning bereikt. Raadpleeg de handleiding van de accu voor deze informatie.

Stap 8: Eerste oplading

- **Opladen van het accupakket:**

Laad het accupakket volledig op voor de eerste vaart en voor het instellen van het display. Zie hoofdstuk 6 voor instructies over het gebruik van het display.

Stap 9: Uitvoeren van een testrun

- **Voer een testrun uit:**

Maak een testrun en inspecteer alles visueel. Let goed op geluid en trillingen.

- **Controleer RPM en vermogen:**

Controleer tijdens de testrun het toerental (RPM) en het vermogen (kW) bij volle kracht om te bepalen of je de juiste schroef hebt. Het maximale toerental moet tussen 1400-1500 RPM liggen en het maximale vermogen tussen 100% en 110% van het nominale gespecificeerde vermogen.

WAARSCHUWING!

- Hoog toerental met laag vermogen duidt op een te kleine propeller.

- Laag toerental met hoog vermogen duidt op een te grote propeller.

Raadpleeg pagina 87 voor propeller advies.



6. BEDIENING VAN DE MOTOR.

- Aanzetten en wegvaren
- Uitleg van het display
- Boost functie
- Aankomen en aanleggen

Aanzetten en wegvaren.

1. **WAARSCHUWING! Koppel eerst de walstroomverbinding los.**

2. Controleer of de ontstekingsschakelaar van het systeem in de “uit”-stand staat.

3. Zorg ervoor dat de gashendel in de neutrale stand staat.

4. Zorg ervoor dat je voldoende vrije ruimte hebt om te vertrekken, of dat de boot stevig is afgemeerd om het systeem te testen.

5. Zet de hoofdstroomschakelaar op “aan” of “I”.

6. Draai de ontstekingsschakelaar met de klok mee om het systeem in te schakelen. Je hoort mogelijk een “klik” van het activeringsrelais.

7. Controleer of het display aan gaat en de juiste informatie weergeeft.

8. Controleer of de gashendel correct werkt in de neutrale, voorwaartse en achterwaartse standen.

9. Schakel de gashendel voorzichtig naar voren of achteren en geef een beetje gas.

10. We wensen je een veilige reis!



Uitleg van het display.



figuur 1.0

Het display biedt een duidelijk overzicht van de belangrijkste parameters voor het bedienen van de elektrische voortstuwing.

De informatie op het display in figuur 1.0 is als volgt:

Accu niveau:	100% opgeladen
Tijd:	7:01. Dit is de tijd die nog gevaren kan worden met het huidige verbruik, gebaseerd op de opgegeven accucapaciteit. Wanneer de accu wordt opgeladen, zie je de tijd niet.
Richting:	De voortstuwing staat in achteruit, aangegeven door de “R” aan de linkerkant van het display. “N” is neutraal en “F” is vooruit. Het blauwe radiaalpictogram geeft aan dat de gashendel de motorregelaar heeft geïnstrueerd om achteruit te draaien. Dit is een zogenaamd “feedback”-signaal.
Vermogen:	Het huidige verbruik is 1,20 kW. Wanneer het vermogen minder dan 1 kW is, geeft het display het vermogen in watts aan. Hier vertegenwoordigt het oranje radiaalpictogram het vermogen dat van de gashendel naar de motorregelaar wordt gestuurd. Een halve cirkel staat voor 100% vermogen.

Daarnaast zijn er verschillende pictogrammen aan de rechterkant van het display:

Pictogrammen op het display:



Accu pictogram:

Dit pictogram wordt gebruikt wanneer je een standalone accu hebt ingevoerd. Het stelt je in staat om het percentage State of Charge (SoC) te corrigeren naar 100% nadat de lader de accu volledig heeft opgeladen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van de lader.



Zon pictogram:

Hiermee kun je de helderheid of verlichting van het display aanpassen.




Instellingen pictogram:

Dit pictogram biedt toegang tot geavanceerde instellingen of configuraties.



Pijl pictogram:

Hiermee kun je een menu vanuit de rechterkant van het scherm inschuiven dat informatie over de motor en, wanneer aangesloten op CAN, de accu(s) biedt.



figuur 1.1

Door op het pijl-pictogram  rechtsboven op het display te tikken, schuift er een scherm van rechts in met informatie over de motor, “Motor”, en mogelijk de accu, “Accu”, wanneer er via CAN gecommuniceerd wordt.

- “RPM”: Toerental van de motor in omwentelingen per minuut
- “Engine”: Motortemperatuur in graden Celsius
- “Controller”: Motorregelaar temperatuur in graden Celsius
- “Voltage”: Bus spanning in Volts
- “Current”: Stroomafname in Ampère gemeten door de motorregelaar
- “Phase”: Fase stroom gemeten op de bus in Ampère



figuur 1.2

Rechtsonder op het scherm zie je een klein zonnetje  (figuur 1.2). Door erop te klikken kun je de helderheid van het scherm aanpassen. Naast de zon staat het instellingenpictogram .



figuur 1.3

In tegenstelling tot figuur 1.0 zie je in figuren 1.1 en 1.3 een groene radiaalbalk aan de rechterkant van het scherm in plaats van een oranje. Dit geeft aan dat, als je systeem daartoe in staat is, het stroom opwekt die wordt opgeslagen in de accu(s). In dit geval is 1,85 kW de opgewekte stroom. Op dit moment zie je ook geen tijd omdat deze “oneindig” is zolang je regenereert.




figuur 1.4

Wanneer je op  klikt, kom je op het scherm waar je meer te weten kunt komen over;

- “Settings”
- “Screenlock”
- “Alarm”
- “Info”

(figuur 1.4).


Meer hierover op pagina 71.



figuur 2.0

“Screenlock” (figuur 2.0)

Wanneer je op het “Screenlock” pictogram drukt, keer je terug naar het hoofdscherm en verdwijnen de meeste pictogrammen. Je kunt de belangrijkste gegevens lezen, maar het scherm kan niet bediend worden. Om de “Screenlock”-functie te verlaten, moet je de pijlen in één vloeiende beweging van onder naar boven aan de rechterkant van het scherm vegen.



figuur 2.1

“Alarm” (figuur 2.1)

In geval van een storing verschijnt er een knipperende gevarendriehoek onderaan het display, oranje of rood, afhankelijk van of het een waarschuwing of een fout is. Om te zien wat de foutmelding betekent, kun je op ‘Alarm’ in het menu tikken. Raadpleeg hoofdstuk 9 voor een overzicht van alle waarschuwingen en fouten.




figuur 2.2

“Info” (figuur 2.2 & 2.3)

Onder “Info”, kun je alle informatie vinden over;

- “Engine”
- “Display”
- “Throttle”
- “Battery”



figuur 2.3

Deze informatie kan omvatten;

- Softwareversies
- Firmwareversies
- Hardwareversies
- Hardwarenamen

Wanneer je je systeem bespreekt met je leverancier, is het handig om dit scherm beschikbaar te hebben.

Boost functie.


Wanneer het systeem is geconfigureerd met een boost functie, betekent dit dat er tijdelijk extra vermogen kan worden gebruikt. Een voorbeeld is een 15 kW motor met mogelijkheid om te boosten tot 20 kW. Er kan dan maximaal 5 minuten op 20 kW worden gevaren, waarna de motor wordt teruggeregeld naar 15 kW. De boost functie kan zijn ingesteld voor verschillende vaarrichtingen (vooruit, achteruit of beide).

Op het scherm wordt “Boost Active” weergegeven wanneer de boost functie actief is. Daaronder staat een groene balk die een indicatie geeft van de resterende boost tijd. Na het verstrijken van de boost tijd verdwijnen de “Boost Active” indicatie en de groene balk. De boost functie wordt na enige tijd weer beschikbaar. De beschikbare boosttijd wordt met een bepaalde snelheid weer opgebouwd. Deze tijd en snelheid worden door de fabrikant of installateur ingesteld

Gebruikelijke waarden zijn:

- Na 10 seconden wordt de boost functie weer beschikbaar
- Elke seconde wordt 1 seconde boosttijd opgebouwd

Om opnieuw gebruik te maken van de boost functie, moet de gashendel zover teruggedraaid worden, dat het gevraagde vermogen onder het normale vermogen komt. In dit voorbeeld zou dat 15 kW zijn. Daarna wordt de groene balk weer zichtbaar.



Aankomen en **aanleggen.**

1. Zorg ervoor de gashendel in de neutrale stand staat, nadat de boot is afgemeerd en veilig is vastgemaakt.
2. Zet het systeem uit middels het contactslot.
3. Schakel nu de hoofdstroomschakelaar uit.

WAARSCHUWING! Zet het systeem ook uit met de hoofdstroomschakelaar wanneer je rond de boot zwemt of wanneer er reparaties of onderhoud aan de boot worden uitgevoerd.

4. Sluit de walstroom aan en controleer de juiste werking van de acculader.



7. ONDERHOUD EN SERVICE.

- **Controles tijdens het vaarseizoen**
- **Jaarlijkse inspecties door u of uw leverancier**
- **Winteropslag**
- **Gebruik van de motor in zout water**

Controles tijdens **het vaarseizoen**.

Besteed regelmatig aandacht aan uw WaterWorld voortstuwingssysteem en het bijbehorende energiesysteem, zelfs tijdens het vaarseizoen. We raden aan om vooral te letten op de volgende punten:

- **Vocht en condensatie:**

Zorg ervoor dat het gebied waar de motorregelaar is geïnstalleerd vrij blijft van vocht en condensatie. Als er water in de boot komt en de elektronica nat is geworden, droog deze dan af en neem contact op met uw installateur. Zet het systeem niet aan in deze situatie! Overmatige condensatie in de gebieden waar WaterWorld componenten zijn geïnstalleerd duidt op onvoldoende ventilatie; zorg in dat geval voor extra ventilatie.

- **Motorkabels:**

Controleer regelmatig de motorkabels op slijtage.

- **Loodzuuraccu's:**

Wanneer u niet vaart, houd uw systeem zoveel mogelijk verbonden met walstroom om te voorkomen dat de accu's leeglopen. De acculader stopt automatisch wanneer de accu's vol zijn. Controleer bij het inschakelen van het systeem of de acculader actief is. We raden aan om tijdens onweersbuien de walstroom los te koppelen.

- **WaterWorld accu's of andere lithiumaccu's:**

Raadpleeg zorgvuldig de handleiding van deze accu's voor specifieke instructies en aanbevelingen.

WAARSCHUWING! Schakel altijd de hoofdstroomschakelaar uit voordat u het systeem schoonmaakt of inspecteert!



Jaarlijkse inspecties **door u of uw leverancier.**

Laat bij voorkeur uw systeem jaarlijks inspecteren door uw leverancier of installateur. Zij zullen het systeem controleren op de volgende punten:

- **Correcte werking van alle componenten:**

Zorg ervoor dat alle onderdelen correct functioneren.

- **Problemen met vocht en corrosie:**

Controleer op vochtproblemen en corrosie op contacten, accuaansluitingen en/of connectoren. Breng preventief contactspray aan en vet accuaansluitingen in indien nodig.

- **Aandraaien van klemmen en connectoren:**

Zorg ervoor dat alle klemmen en connectoren stevig zijn vastgedraaid.

- **Aandraaien van montageschroeven en moeren:**

Zorg ervoor dat alle montageschroeven en moeren stevig zijn aangedraaid.

- **Schade aan kabels en componenten:**

Inspecteer op eventuele schade aan kabels en componenten.

- **Staat en spanning van alle accu's:**

Controleer de staat en de juiste spanning van alle accu's*.

Onder belasting:

Als u een multimeter heeft, controleer dan de spanning van elke accu door de meter in te stellen op de spanningsstand en deze op de positieve en negatieve terminals van één accu te plaatsen terwijl de motor draait. Het verschil tussen de accu's mag niet meer dan 0,1 volt bedragen. Neem contact op met uw leverancier of installateur als dit het geval is.

Zonder belasting:

Na het opladen meet u de accu's opnieuw individueel en controleert u of er geen significant verschil tussen zit. Raadpleeg uw accu-specificaties of uw leverancier om ervoor te zorgen dat de spanning voldoende is.

- **Onbalans in het motorschroefstelsel:**

Controleer op eventuele onbalans in het motorschroefstelsel.

- **Correcte instellingen van het display:**

Zorg ervoor dat het display correct is ingesteld.

*** Opmerking: Deze controles zijn van toepassing op loodzuuraccu's die in serie zijn geschakeld.**



Winteropslag.

Tijdens en na de winteropslag gelden dezelfde aanbevolen controles als bij de eerdere inspecties.

Voor loodzuuraccu's is het vooral belangrijk ervoor te zorgen dat de accu's zijn opgeladen en opgeladen blijven.

- **Indien er een stroombron beschikbaar is:**

Als er een stroombron beschikbaar is voor uw boot tijdens de winteropslag, houd dan de walstroom aangesloten. De lader schakelt automatisch in en uit indien nodig. Het is echter raadzaam om minstens twee keer tijdens de winter de boot en de accu's te controleren om ervoor te zorgen dat de lader is aangesloten en dat er nog voldoende spanning in de accu's aanwezig is.

- **Indien er geen stroombron beschikbaar is:**

Als er geen stroombron beschikbaar is voor uw boot, zorg er dan voor dat de boot is opgeslagen met volledig opgeladen loodzuuraccu's. Verbreek vervolgens de hoofdpositieve en -negatieve aansluitingen van het accupakket om ervoor te zorgen dat er geen apparaat is aangesloten op de accupakketten.

Raadpleeg de accuhandleiding voor meer informatie over winteropslag.

Gebruik van de motor in zout water.

Bij gebruik in zout water is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de volgende punten:

- **Afdichting van behuizingen:**

Zorg ervoor dat de behuizing(en) goed zijn afgedicht tegen zout water.

- **Ventilatie:**

Zorg ervoor dat deze gebieden goed geventileerd zijn.

- **Inspectie op corrosie:**

Inspecteer regelmatig alle componenten, vooral de contacten, op corrosie.

- **Reiniging:**

Reinig de componenten grondig tweemaal per jaar.

8. TECHNISCHE SPECIFICATIES.

- Technische specificaties
- Relais
- Display
- Richtlijnen voor maat propeller

Technische specificaties.



4.0i

Lengte	525 mm
Breedte	240 mm
Hoogte	229 mm
Gewicht	34 kg
Nominale snelheid	1500 rpm
Maximaal vermogen	4.4 kW
Nominale spanning	48 Volt
Maximale stroom	85 Ampère
Max. °C motor	140 °C
Max. °C motorregelaar	88 °C
Koeling	Luchtgekoeld
Type	Asynchroon
Besturingsmodus	Sensorloos
IP waarde motor	IP 65
IP waarde motorcontroller	IP 65
Communicatie	CANopen
Hybride mogelijk	Ja
Regeneratie mogelijk	Ja



10.0i

Lengte	719 mm
Breedte	290 mm
Hoogte	296 mm
Gewicht	76 kg
Nominale snelheid	1500 rpm
Maximaal vermogen	11 kW
Nominale spanning	48 Volt
Maximale stroom	200 Ampère
Max. °C motor	140 °C
Max. °C motorregelaar	88 °C
Koeling	Luchtgekoeld
Type	Asynchroon
Besturingsmodus	Sensorloos
IP waarde motor	IP 65
IP waarde motorcontroller	IP 65
Communicatie	CANopen
Hybride mogelijk	Ja
Regeneratie mogelijk	Ja




20.0i

Lengte	769 mm
Breedte	290 mm
Hoogte	301 mm
Gewicht	100 kg
Nominale snelheid	1600 rpm
Maximaal vermogen	20 kW
Nominale spanning	48 Volt
Maximale stroom	400 Ampère
Max. °C motor	140 °C
Max. °C motorregelaar	88 °C
Koeling	Luchtgekoeld
Type	Asynchroon
Besturingsmodus	Sensorloos
IP waarde motor	IP 65
IP waarde controller	IP 65
Communicatie	CANopen
Hybride mogelijk	Ja
Regeneratie mogelijk	Ja

Relais.

Relay is alleen voor 10.0i en 20.0i.

- Spanning: 48V DC
- Maximale continu stroom: >400A



Display.

Het display is een 5 inch digitaal kleurenscherm met touch functie.
De voeding van de display loopt via de motorregelaar.



In deze handleiding vindt u de maattekeningen van de verschillende modellen WaterWorld motoren.
Op onze website www.waterworldelectronics.com/downloads vindt u de meest recente tekeningen
en eveneens 3D bestanden.



Richtlijnen voor maat propeller.

Hieronder staan richtlijnen voor het kiezen van een maat propeller.

Het type en merk van de propeller kunnen invloed hebben op het geluid dat deze produceert bij rotatie.

Voor de juiste keuze kunt u contact opnemen met een expert op dit gebied.

Opmerking: De optimale propeller voor een individuele boot kan verschillen, aangezien elke boot anders is!



Voor een WW4.0i en een boot die vaart met snelheden lager dan 11 km/u.

- 12 x 7 3-blad propeller
- 12 x 8 3-blad propeller

Voor een WW4.0i en een boot die vaart met snelheden hoger dan 11 km/u.

- 12 x 8 4-blad propeller

Voor een WW10.0i en een boot die vaart met snelheden lager dan 10 km/u.

- 14 x 9 3-blad propeller

Voor een WW10.0i en een boot die vaart met snelheden hoger dan 10 km/u.

- 14 x 10 3-blad propeller
- 15 x 9 3-blad propeller
- 14 x 10 4-blad propeller (alleen voor lichtere boten)
- 15 x 9 4-blad propeller (alleen voor lichtere boten)
- 16 x 8 3-blad propeller (alleen voor lichtere boten)

Voor een WW20.0i en een boot die vaart met snelheden lager dan 11 km/u.

- 14 x 11 3-blad propeller
- 16 x 9 3-blad propeller
- 16 x 9 4-blad propeller
- 15 x 10 4-blad propeller

Voor een WW20.0i en een boot die vaart met snelheden hoger dan 15 km/u.

- 15 x 11 3-blad propeller
- 16 x 10 4-blad propeller

9. STORINGEN EN PROBLEMEN.

- **Foutcodes bij storingen**
- **Waarschuwingen**
- **Fouten**
- **Problemen**

Foutcodes **bij storingen.**

In geval van storingen verschijnt er een knipperende waarschuwingsdriehoek met een uitroepteken onderaan het display:

- **Oranje uitroepteken:**

Dit geeft een waarschuwing aan. Het systeem werkt niet goed, maar kan nog steeds worden gebruikt. Afhankelijk van de waarschuwing kan het vermogen worden verminderd.

- **Knipperende rode waarschuwingsdriehoek:**

Dit geeft een kritische fout aan. Het systeem werkt momenteel niet correct.

- **Foutcodes bekijken:**

Open het menu en selecteer 'Alarm' om te zien wat de foutcode betekent.

- **Inspectie voor foutcodes:**

Controleer de gegevens op het display, waaronder temperatuur, spanning, soepele werking van de schroefas, installatie en verbindingen van alle bekabeling.

Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met uw leverancier.

- **Mogelijke waarschuwingen en fouten:**

Op de volgende pagina's staan de mogelijke waarschuwingen en fouten.

Waarschuwingen.

Motor Waarschuwingen (EW)

Aanduiding	Betekenis	Oplossing
EWS01 No fan feedback	Geen feedback van ventilatoren.	Controleer de ventilatoren en hun aansluitingen.
EWS02 Controller temperature too high	Temperatuur van de motorregelaar is te hoog.	Controleer de ventilatoren of verminder het vermogen.
EWS03 Controller temperature too high (Limited power)	Temperatuur van de motorregelaar is te hoog (beperkt vermogen).	Controleer de ventilatoren of verminder het vermogen.
EWS04 Motor temperature too high	Temperatuur van de motor is te hoog.	Controleer de ventilatoren of verminder het vermogen.
EWS05 Motor temperature too high (Limited power)	Temperatuur van de motor is te hoog (beperkt vermogen)	Controleer de ventilatoren of verminder het vermogen.
EWS06 Phase current too high	Fasestroom is te hoog.	Verminder het vermogen.
EWS07 Throttle not present or neutral	Gashendel niet aanwezig of neutraal.	Sluit een gashendel aan op de motorregelaar en zet de gashendel in neutraal.
EWS08 No valid system parameters loaded	Geen geldige systeemparemeters geladen.	Neem contact op met de leverancier.
EWS09 Position sensor fault (Sensorless drive active)	Positiesensor fout. Sensorloos varen is mogelijk.	Positiesensor aansluiten of vervangen. Schakel de motorregelaar uit en weer in.
EWS10 Charging disabled (Position sensor fault)	Opladen van accu uitgeschakeld vanwege positiesensor fout.	Fout in de positiesensor verhelpen.
EWS11 Controller temperature sensor read fault	De temperatuur van de motorregelaar kan niet worden gelezen.	Neem contact op met de leverancier.
EWS12 Motor temperature sensor not present (Limited power)	De motortemperatuursensor is niet aangesloten.	Sluit de motortemperatuursensor aan op de motorregelaar.

Aanduiding	Betekenis	Oplossing
EWS14 Power consumption limited by battery	Het opgenomen vermogen vanuit de accu wordt beperkt.	Verminder het vermogen en laad de batterij op indien nodig.
EWS16 Drive disabled. Ensure external drive is in neutral position.	Voor hybride systemen: varen is niet mogelijk omdat de externe aandrijving (zoals een dieselmotor) niet in de neutrale stand staat.	Zet de externe aandrijving in de neutrale stand. Controleer of de neutrale sensor goed is aangesloten.
EWSnn Please contact supplier	Er is een waarschuwing, maar het scherm heeft verouderde firmware. EWSnn bevat het nummer van de waarschuwing.	Controleer waarschuwingsnummer bij leverancier.

Accu Waarschuwing (BW)

Aanduiding	Betekenis	Oplossing
BWS01 Temperature too low	Temperatuur is te laag.	Gebruik de accu in een warmere omgeving.
BWS02 Temperature too high	Temperatuur is te hoog.	Laat de accu afkoelen.
BWS03 Bus voltage too low	Bus spanning is te laag.	Accu opladen.
BWS04 Bus voltage too high	Bus spanning is te hoog.	Stoppen met regenereren (van motor).
BWS05 Bus current too high	Bus stroom is te hoog.	Verminder het vermogen / Verminder het aantal apparaten.
BWS16 Vendor specific: 0x<value>	Leverancier specifiek: 0x<waarde>.	Neem contact op met de leverancier. Betekenis van <waarde> 0x0000nnbb nn: samengestelde foutcode (optelling van de volgende nummers): 01: Time-out RS485 02: Communicatie mislukt 04: Ontlading MOSFET uitgeschakeld 08, 10, 20, 40, 80 : RS485 foutcode bb: aanduiding accu nummer 01: accu 1 10: accu 2 02: accu 3 20: accu 4 04: accu 5 40: accu 6 08: accu 7 80: accu 8

Display Waarschuwing (DW)

Aanduiding	Betekenis	Oplossing
DWS01 Battery not present	Er is geen accu aanwezig.	Controleer aansluiting communicatiekabel op Batterylink.
DWS02 No valid system parameters loaded	Geen geldige parameters geladen.	Neem contact op met de leverancier.
DWS03 Battery voltage too low, drive slowly	De accuspanning is te laag, vaar langzaam.	Vaar langzaam.
DWS04 Standalone battery monitor not initialized	Zelfstandige accumonitor niet geïnitieerd.	Zet accucapaciteit terug op 100% (knop in hoofdmenu).

Fouten.

Motor Fouten (EF)

Aanduiding	Betekenis	Oplossing
EFS01 Configured motor type not supported	Geconfigureerd motortype wordt niet ondersteund.	Neem contact op met de leverancier.
EFS02 Configured motor current is too high	Geconfigureerde motor stroom is te hoog.	Neem contact op met de leverancier.
EFS03 Hardware is not supported	Hardware wordt niet ondersteund.	Neem contact op met de leverancier.
EFS04 No valid parameters loaded	Geen geldige parameters geladen.	Neem contact op met de leverancier.
EFS05 No valid motor parameters loaded	Geen geldige motorparameters geladen.	Neem contact op met de leverancier.
EFS06 Serial not present	Serieel is niet aanwezig.	Neem contact op met de leverancier.
EFS07 Controller temperature sensor not present	Temperatuursensor van de motorregelaar is niet aanwezig.	Neem contact op met de leverancier.
EFS08 Controller temperature sensor not configured	Temperatuursensor van de motorregelaar is niet geconfigureerd.	Contact the supplier.
EFS09 Controller temperature too high (Shutdown)	Temperatuur van de motorregelaar is te hoog. (Afsluiten).	Laat de motorregelaar afkoelen en probeer het opnieuw.
EFS10 Motor temperature sensor not present	Temperatuursensor van de motor is niet aanwezig.	Sluit de motortemperatuursensor aan op de motorregelaar.
EFS11 Bus current too high (Shutdown)	Bus stroom is te hoog. (Afsluiten)	Schakel de motorregelaar uit en weer in.
EFS12 Bus voltage too low (Shutdown)	Bus spanning is te laag. (Afsluiten)	Controleer de accuspanning en schakel de motorregelaar uit en weer in.

Aanduiding	Betekenis	Oplossing
EFS13 Bus voltage too high (Shutdown)	Bus spanning is te hoog. (Afsluiten)	Controleer de accuspanning en schakel de motorregelaar uit en weer in.
EFS14 Position sensor fault	Positie sensor fout.	Sluit de encoder/halsensor van de motor aan op de motorregelaar.
EFS14 Position sensor fault - Set throttle to neutral for sensorless drive	Positie sensor fout. Sensorloze aansturing is geactiveerd.	Zet de gashendel in de neutrale stand.
EFS15 Parameters config not supported	Configuratie van de parameters wordt niet ondersteund.	Neem contact op met de leverancier.
EFSnn Please contact supplier	Er is een fout, maar het scherm heeft verouderde firmware. EWSnn bevat het nummer van de fout.	Controleer het foutnummer bij de leverancier.

Gashendel fout (TF)

Aanduiding	Betekenis	Oplossing
TFS01 No valid parameters loaded	Geen geldige parameters geladen.	Neem contact op met de leverancier.
TFS02 Serial not present	Serieel is niet aanwezig.	Neem contact op met de leverancier.
TFS03 Parameters config not supported	Configuratie van parameters wordt niet ondersteund.	Neem contact op met de leverancier.

Display fout (DF)

Aanduiding	Betekenis	Oplossing
DFS01 No valid parameters loaded	Geen geldige parameters geladen.	Neem contact op met de leverancier.
DFS02 Serial not present	Serieel is niet aanwezig.	Neem contact op met de leverancier.
DFS03 Engine not present	Motor is niet aanwezig.	Controleer of de motorbesturing ingeschakeld is. Controleer de communicatiekabel naar de motorbesturing.

Problemen.

Hieronder worden enkele mogelijke problemen en hun oplossingen besproken.

Mijn motor verliest snel vermogen:

1. Accupakket bijna leeg:

- Controleer het resterende percentage op het display samen met de spanning terwijl de motor draait.
- Als de spanning onder de 46 Volt zakt, vermindert de motor het vermogen.
- Zodra de spanning onder de 42 Volt zakt, afhankelijk van de instellingen, kan de motor volledig stoppen.

2. Onvoldoende koeling:

- Als de motor oververhit raakt, vermindert hij het vermogen en stopt uiteindelijk.
- Veelvoorkomende oorzaken zijn een zwaar draaiende schroefas of een te grote propeller.
- Controleer ook of er geen lijn of touw in de propeller zit.

WAARSCHUWING! Schakel het systeem uit voordat u de schroefas nadert!

Mijn motor trilt en/of maakt overmatig lawaai

1. Propellerschade:

- Controleer op schade aan de propeller onder de boot.

2. Onvoldoende waterstroom naar de propeller:

- Controleer op obstructies voor de motor die de waterstroom belemmeren.

Mijn motor heeft verminderd vermogen

1. Propellerproblemen:

- Controleer of er iets vastzit in de propeller of of deze ongebalanceerd is.
- De propeller kan te groot zijn.

WAARSCHUWING! Schakel het systeem uit voordat u uw handen in de buurt van de schroefas brengt!

Ik ben mijn sleutel kwijt

- Zorg altijd voor een reservesleutel. Laat er een maken als u er een kwijt bent.
- Als u een nieuwe sleutel nodig heeft, neem contact op met uw leverancier.



10. GARANTIE.

- **Garantietermijnen**
- **Garantievoorwaarden**
- **Garantieprocedure**
- **Verwijdering van het product / recycling**

Garantietermijnen.

De garantietermijn is 24 maanden en dekt alle componenten van het WaterWorld-systeem. Wanneer je een WaterWorld-systeem hebt gecombineerd met WaterWorld-lithiumaccu's, bedraagt de garantietermijn 36 maanden. De garantietermijn begint op de dag van levering van het WaterWorld-systeem aan de eindklant.

Voor WaterWorld-systemen die commercieel worden gebruikt, zelfs tijdelijk, geldt een aangepaste garantietermijn van één jaar vanaf de levering van het product aan de klant.

In alle gevallen vervalt het recht op garantie zes maanden na ontdekking van een defect.

Garantievoorwaarden.

WaterWorld Electronics BV garandeert de eindgebruiker van een WaterWorld-systeem dat het vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de garantietermijn. WaterWorld zal de kosten vergoeden om een materiaal- of verwerkingsfout voor de eindklant te verhelpen.

Deze kostendekking geldt niet voor bijkomende kosten die voortvloeien uit een garantiegeval, noch voor andere financiële verliezen (bijv. sleepkosten, kranen, telecommunicatie, maaltijden, logies, verlies van gebruik, tijdverlies, enz.).

Reis- en/of transportkosten worden niet vergoed door WaterWorld Electronics BV.

WaterWorld Electronics BV beslist of defecte onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Distributeurs en dealers die reparatiewerkzaamheden aan WaterWorld-motoren uitvoeren, hebben geen bevoegdheid om juridisch bindende verklaringen af te leggen namens WaterWorld Electronics.

Slijtdelen en routineonderhoud zijn uitgesloten van de garantie. Kabels en bevestigingsmaterialen zijn ook uitgesloten van de garantie.

Uw leverancier of WaterWorld heeft het recht garantie te weigeren wanneer:

- De garantieclaim niet volgens de instructies is ingediend (zie garantieprocedure).
- Het product niet volgens de instructies is behandeld.
- De veiligheids-, gebruiks- en onderhoudsinstructies uit de handleiding niet zijn opgevolgd.
- Voorgeschreven onderhoud niet is uitgevoerd of gedocumenteerd.
- Het product is beschadigd door externe invloeden, een ongeval, of waar het defect op geen enkele wijze aan WaterWorld kan worden toegeschreven.
- Het WaterWorld-systeem is gewijzigd, aangepast, of uitgerust met onderdelen of accessoires die niet expliciet zijn toegestaan of aanbevolen door WaterWorld.
- Eerdere service- of reparatiewerkzaamheden niet zijn uitgevoerd door WaterWorld geautoriseerde bedrijven of originele reserveonderdelen zijn niet gebruikt, tenzij de klant kan aantonen dat de omstandigheden die hebben geleid tot de garantieafwijzing, geen invloed hadden op het ontstaan van het defect.

Garantieprocedure.

Naleving van de hieronder beschreven garantieprocedure is een voorwaarde voor het indienen van een garantieclaim.

- Neem contact op met uw WaterWorld-leverancier in geval van een klacht.
- Houd uw aankoopfactuur bij de hand, omdat de leverancier deze nodig heeft om te verifiëren waar en wanneer uw WaterWorld-systeem is gekocht.


OPMERKING! Uw aankoopbewijs of factuur is uw garantiebewijs. Bewaar het dus goed na aankoop!

- Houd ook het serienummer van de motor beschikbaar, als dit niet al op de aankoopfactuur staat vermeld.
- Geef een duidelijke beschrijving van de klacht, de omstandigheden waaronder deze optreedt, en alle andere relevante informatie die uw leverancier kan helpen de aard en ernst van het probleem te beoordelen. Maak indien mogelijk foto's van het systeem en de algehele situatie die van pas kunnen komen.
- Uw leverancier kan u vragen om aanvullende controles op het systeem uit te voeren voordat de klacht grondig wordt beoordeeld.
- Bij het transporteren van producten naar de WaterWorld-leverancier, zorg voor correcte behandeling aangezien incorrect transport niet onder de garantie valt.

Verwijdering van het product / recycling.

De WaterWorld-motoren zijn ontworpen in overeenstemming met EU-richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn regelt de recycling van elektrische en elektronische apparatuur om het milieu te beschermen. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag niet met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid, omdat het schadelijke stoffen in het milieu kan vrijgeven, die de gezondheid van mensen, dieren en planten kunnen aantasten. Deze stoffen hopen zich op in de voedselketen en het milieu, wat leidt tot het verlies van waardevolle hulpbronnen.

In overeenstemming met regionale voorschriften kunt u de motor deponeren bij een inzamelpunt waar deze op een milieuvriendelijke manier zal worden gerecycled.



11. BIJLAGEN.

- [Ray-link](#)
- [Aansluitschema Ray-link](#)
- [VE-link](#)
- [Aansluitschema VE-link](#)

Ray-link.

Integratie met Raymarine Axiom+ multifunctioneel display.

Het is mogelijk om het WaterWorld-systeem aan te sluiten op een Raymarine Axiom+ multifunctioneel display met behulp van een WaterWorld Ray-link.

Volg de onderstaande stappen om de WaterWorld-pagina zichtbaar te maken op het scherm van de Raymarine Axiom+.

1. Plaatsing van de Ray-link:

Zorg ervoor dat de Ray-link correct is geïnstalleerd om de WaterWorld-pagina beschikbaar te maken op het Raymarine Axiom+ display.

2. Toegang tot de WaterWorld-pagina:

- Selecteer vanaf de hoofdpagina het dashboard.
- In de rechterbovenhoek van het dashboard vindt u een knop met drie horizontale lijnen gestapeld.
- Klik op deze knop om de optie te openen om de WaterWorld-pagina te selecteren.
- Kies de WaterWorld-pagina om deze als hoofd-dashboard in te stellen.

Opmerking: De WaterWorld-pagina moet vooraf geïnstalleerd zijn. Informeer bij uw leverancier.

3. Vereiste onderdelen voor installatie:

- Raymarine SeaTalkng Starter Kit
- A06045-kabel
- RJ45-kabels
- Het Raymarine Axiom+ multifunctioneel display wordt geleverd met een kortere versie van de A06045 kabel.

4. Aansluiten van de kabels:


- Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten volgens het aansluitschema op de volgende pagina.
- Plaats eindweerstand in eventuele resterende RJ45-openingen.

Deze stappen maken het mogelijk om de WaterWorld-pagina te integreren en weer te geven op uw Raymarine Axiom+ multifunctioneel display, waardoor u eenvoudig toegang heeft tot alle relevante informatie van het WaterWorld-systeem.

WAARSCHUWING! Raadpleeg de handleiding van het Raymarine Axiom+ multifunctioneel display op www.raymarine.com voor de juiste scherminstallatie.



WW-9402
Connection diagram Raylink >2022
Version 2024



VE-link.

Integratie met Victron SmartShunt:

Wanneer een WaterWorld-systeem is geïnstalleerd en een Victron SmartShunt wordt gebruikt, kunnen deze systemen worden verbonden via een VE-link. De SmartShunt fungeert als accumonitor, waarbij de accuspanning en stroom worden gemeten. Op basis van deze metingen berekent het de laadstatus en resterende tijd van de accu. Daarnaast registreert het historische gegevens zoals de diepste ontlading en gemiddelde ontlading. Door een VE-link te installeren, kunnen al deze gegevens worden weergegeven op het WaterWorld-display.

Installatie van de VE-link

1. Aansluiten van de VE-link:

- De VE-link heeft een opening voor de VE-direct kabel. Sluit deze kabel aan op de SmartShunt.
- Gebruik RJ45-kabels in de resterende openingen van de VE-link om verbindingen te maken met de controller en het display.

Raadpleeg het aansluitschema op pagina 109 voor de juiste aansluitingen.

2. Displayconfiguratie:

- Nadat alle kabels volgens het schema zijn aangesloten, moet een instelling op het display worden gewijzigd om de opgehaalde gegevens te bekijken.
- Ga naar instellingen door op het tandwielpictogram rechtsonder op het scherm te klikken.
- Klik op 'Battery'.
- Selecteer onder 'Mode', de optie 'CAN'.
- Een diskettepictogram verschijnt nu rechtsboven in het menu. Klik erop om de aanpassing op te slaan.

Na het voltooien van deze stappen worden de gegevens van de SmartShunt weergegeven op het WaterWorld display, waardoor u eenvoudig toegang heeft tot alle relevante batterijgegevens.

Aansluitschema

Zorg ervoor dat u de juiste aansluitingen volgt volgens het verstrekte aansluitschema om een correcte koppeling tussen de VE-link, de SmartShunt, de controller en het display te garanderen.


*** Opmerking: Op het moment van schrijven werkt de VE-link alleen met de eerste generatie Victron SmartShunt.**

WAARSCHUWING! Raadpleeg de handleiding van de Victron SmartShunt op www.victronenergy.com voor het monteren en instellen van de SmartShunt, en het gebruik van de VictronConnect-app.



WW-9402
Connection diagram VE link

+ Main power
- Main power



¹ Not supplied by WaterWorld
² See connection diagram of cable harness
³ 1.6x nominal amp

Contact.



WaterWorld Electronics B.V.
Weerdijk 14, 8375 AX
Oldemarkt, The Netherlands



waterworldelectronics.com
info@waterworldelectronics.com

Dealer: